

Casio TE-100



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поставщик:



RTT AS, Кадака 36, Таллинн

Тел. 611 22 58, 50 87 866

www.rtt.ee

Коммерческая техника продажа-обслуживание-обучение

Руководство по использованию кассового аппарата Casio TE-100

Ключи

OP – ключ кассира

MA – ключ менеджера (программирование, взятие отчета)

Режимы ключей

REG – режим продажи

CAL – режим калькулятора

X – рапорт без обнуления

Z – рапорт с обнулением

RF – режим обратной покупки

PGM – режим программирования

Продажа

Продажа товара по группам

1. Введите сумму, крона и сенты по примеру: 10000 (100.00) или 2555 (25.55)
2. Выберите группу товара (клавиши с 1 до 24)
3. Продажа зафиксирована

Так введите все товары которые покупает клиент.

Когда все покупки введены нажмите на клавишу SUB TOTAL (промежуточная сумма), кассовый аппарат покажет сумму, которую клиент должен заплатить.

Введите сумму денег заплаченную клиентом в виде 50000 (500.00) и нажмите клавишу TOTAL (Всего), распечатается чек и откроется ящик в то же время на табло кассы появится сумма, которую надо вернуть клиенту. В случае если клиент платит банковской карточкой, нажмите для окончания чека CH, если платит подарочной карточкой, тогда нажмите клавишу CHG.

Если надо продать несколько единиц одного товара тогда фиксирование продажи происходит так:

1. Введите количество
2. Нажмите клавишу **X**
3. Введите цену единицы товара
4. Выберите группу товара

Продажа по коду товара (кассовый аппарат должен быть заранее запрограммирован)

1. Введите код товара (с 1 до 1200) и нажмите на клавишу PLU

Руководство по использованию кассового аппарата Casio TE-100

2. Продажа зафиксирована

Исправление, обратная покупка.

Если сумма или количество введены неправильно (группа товара еще не выбрана), тогда нажмите клавишу CL или ESC.

Если сумма и группа товара уже введены, тогда исправление происходит при помощи клавиши CORRECTION.

Есть возможность испавить и весь счет, когда уже была нажата клавиша SUB TOTAL, для этого нажмите CORRECTION. Весь счет стирается.

Если счет окончен клавишей CA/AMT, тогда надо делать обратную покупку:

1. выберите сумму или код товара
2. нажмите клавишу RF
3. Выберите группу товара

Сумма появится на экране со знаком минуса.

В случае если надо выкупить обратно несколько, тогда для каждого товара повторяйте следующую процедуру. Когда все товары введены нажмите SUB TOTAL и TOTAL.

Скидки (% или – клавишей)

Скидку можно делать с одного товара или со всего счета.

Если надо сделать скидку с одного товара тогда действуйте следующим образом:

1. введите сумму или код товара
2. введите группу товара
3. введите процент (с 1 до 99 в зависимости от скидки)
4. нажмите клавишу %
5. касса вычтет скидку

Если желаете сделать скидку со всего счета тогда действуйте следующим образом:

1. Введите все товары и нажмите клавишу SUB TOTAL
2. введите процент (с 1 до 99 в зависимости от скидки)
3. нажмите клавишу %
4. касса вычтет скидку

Если скидка денежная, тогда вместо процента введите сумму и нажмите клавишу – .

Руководство по использованию кассового аппарата Casio TE-100

Плата, выплата

Плата

1. введите сумму, которую желаете положить в ящик
2. нажмите **RA**

Выплата

1. введите сумму, которую желаете взять из ящика
2. нажмите **PO**

Включение и выключение принтера

Нажав на клавишу **printer**, можно включить или выключить чековый принтер.

В случае если продажа была произведена при выключенном принтере, есть возможность распечатать последний счет нажав клавишу **RCPT**.

Дневные и месячные отчеты

X- распечатка отчета без обнуления

Z- распечатка отчета с обнулением

Ключ надо повернуть в режим X или Z в зависимости от надобности.

Общий отчет.

CA/AMT

Отчет за час

2 – CA/AMT

Отчет кодов товара

1 – CA/AMT

Отчет за день

3 – CA/AMT

Отчет за период

100 - CA/AMT - считывание периода 1

300 - CA/AMT - считывание периода 2

200 - CA/AMT - стирание периода 1

400 - CA/AMT - стирание периода 2

Программирование

Программирование можно осуществлять только с ключом МА. Все программирование проходит в PGM.

Программирование времени и даты.

Дата:

1 - SUB TOTAL - 040714 - X/DATA TIME - C
040714 – Год, месяц, день

Время:

1 - SUB TOTAL - 1445 - X/DATA TIME - C

Программирование подоходного налога.

3 - SUB TOTAL - 0125 - SUB TOTAL - 18 CA/AMT - 0 CA/AMT - 5003
CA/AMT - SUB TOTAL

Соединение подоходного налога с группами товаров.

3 - SUB TOTAL - 0366 - SUB TOTAL - 1 - (переберите все группы товаров) - SUB TOTAL

3 - SUB TOTAL - 0522 - SUB TOTAL - 40442200 - CA/AMT - SUB TOTAL

Программирование названий групп товаров

2 - SUB TOTAL - (название группы) - 00 - (нажмите на клавишу группы товара название которой вы ввели.)

Программирование логотипа.

2 - SUBTOTAL -
0132 - SUB TOTAL - (1 ряд) - CA/AMT
0232 - SUB TOTAL - (2 ряд) - CA/AMT
0332 - SUB TOTAL - (3 ряд) - CA/AMT
0432 - SUB TOTAL - (4 ряд) - CA/AMT
0532 - SUB TOTAL - (5 ряд) - CA/AMT

Данное руководство еще не завершено - можете вносить свои поправки. Вы можете сообщать их по телефону 6 112258 или писать на mihkel@rtt.ee с пометкой **TE-100 juhend**.