

Casio TE-2200, 2400 kassaaparaadi kasutusjuhend

Casio TE-2200,2400



kasutusjuhend

Maaletaja:



RTT AS, Punane 42, Tallinn
Tel. 6 112 792, Faks 6 112 770
www.rtt.ee info@rtt.ee

Kaubandustehnika müük-hooldus-koolitus

Casio TE-2200, 2400 kassaaparaadi kasutusjuhend

Võtmed

OP – kassapidaja võti

MA – manageri võti (programmeerimine, aruannete võtmine)

Võtme asendid

REG1 – müügi asend

CAL – kalkulaatori asend

X1 – päeva raport ilma nullimiseta

Z1 – päeva raportid nullimisega

X2Z2 – pereoodi raport

RF – tagasiostu asend

PGM – programmeerimise asend

Müük

Osakondadest müük

1. Sisestage summa, kroonid ja sendid kujul 10000 (100.00) või 2555 (25.55)
2. Valige osakond (klahvid 1 kuni 24)
3. Müük on fikseeritud

Nii sisestage kõik kaubad mida klient ostab.

Kui asjad on kõik sisestatud vajutage klahvile SUB TOTAL (vahesumma), kassa näitab summat mida klient peab tasuma.

Sisestage summad mida klient annab teile kujul 50000 (500.00) ja vajutage klahvile TOTAL (Kokku), trükitakse tšekk ja tehakse lahti sahtel ning kassa tablool näete summat, mis tuleb anda tagasi kliendile. Juhul kui klient maksab pangakaardiga, vajutage tšeki lõpetamiseks CH, kui maksab kinkekaardiga, arvega siis lõpetage tšekk CHK klahviga.

Kui on vaja müüa ühte asja mitu tükki, siis fikseeritakse müük nii:

1. Sisestage kogus
2. Vajutage **X** klahv
3. sisestage ühe tüki maksumus
4. valige kauba grupp

Tootekoodide müük (kassa peab olema eelnevalt programmeeritud)

1. Sisestage toote kood (1 kuni 5000,) ja vajutage PLU klahvile
2. Müük on fikseeritud

Casio TE-2200, 2400 kassaaparaadi kasutusjuhend

Parandused, tagasiost.

Kui summa või kogus on sisestatud valesti (osakond ei ole veel valitud), siis parandatakse klahviga CL või ESC.

Kui on sisestatud summa ja valitud ka osakond, siis parandatakse klahviga CORRECTION.

Saab parandada ka kogu tšekki, kui on vajutatud klahvi SUB TOTAL, selleks vajutage CORRECTION. Kogu tšekk kustutatakse.

Kui tšekk on lõpetatud klahviga CA/AMT TEND, siis tuleb teha tagasiost:

1. valige summa või toote kood
2. vajutage klahvile RF
3. Valige kauba grupp

Summa mis ilmub ekraanile tuleb miinusmärgiga

Juhul kui on vaja mittu asja tagasi osta, siis tehke iga kaubaga selline toiming. Kui on kõik kaubad on sisestatud vajutage SUB TOTAL ja TOTAL.

Allahindlus (% või – klahvidega)

Allahindlus saab teha üksiku toote pealt ja kogu tšekilt.

Kui soovite allahindlust tootelt, siis tehke nii:

1. sisestage summa või toote kood
2. sisestage osakond
3. sisestage protsendi number (1 kuni 99 vastaval allahindlusele)
4. vajutage klahvile %
5. kassa arvutab välja allahindluse

Kui soovite allahindlust tervelt tšekilt, siis toimige nii:

1. Sisestage kõik kaubad ja vajutage SUB TOTAL
2. sisestage protsendi number (1 kuni 99 vastaval allahindlusele)
3. vajutage klahvile %
4. kassa arvutab välja allahindluse

Kui allahindlus on rahaline, siis protsendi asemel valige summa ja vajutage – klahv.

Sissemaks, Väljamaks

Sissemaks

1. sisestage summa, mida soovite kassasahtlisse lisada

Casio TE-2200, 2400 kassaaparaadi kasutusjuhend

2. vajutage **RC**

Väljamaks

1. sisestage summa, mida soovite kassasahtlist võtta
2. vajutage **PD**

Printeri sisse ja välja lülitamine

Vajutades klahvile **printer on/off**, on võimalik välja- või sisse lülitada tšeki printimine. Juhul kui müük on toimunud ja printer oli välja lülitatud, on võimalik trükkida välja viimane tšekk, vajutades klahvile **RECEIPT**

Töö laudadega

Enne toodete kassasse sisestamist tuleb sisestada arve number (suvaline number) ja vajutada klahvile „NEW” , sisestage laua nr kui vaja ja vajutage „laua nr“ klahvile.

Seejärel sisestage kõik tooted, mis klient ostab. Kui tooted on sisestatud, vajutage klahvile „NB” ja tšekk salvestub kassa mällu ning kaob ekraanilt.

Kui klient soovib hiljem oma arvele tooteid lisada, siis sisestage tema arve number ja vajutage klahvile „OLD”, lisage tooted ja sulgege arve klahviga „NB”

Kui klient soovib oma arvet lõpetada ja maksta, sisestage arve number ja vajutage „OLD” ja lõpetage tšekk nagu tavaliselt SUB TOTAL ja CA/AMT TEND või CHK.

Seejärel tuleb vajadusel kohe printida tšekk (vajalik RCPT-klahv).

Päevaraportid, kuuraportid

Võtme asend:

X- raporti trükk ilma kassa nullimiseta

Z- raporti trükk koos kassa nullimisega

Võti tuleb keerata kas **X** või **Z** asendisse vastaval Teie vajadusele

Üldine raport.

CA/AMT

Tunni raport

019 – CA/AMT

Tootekoodide raport

014 – CA/AMT

Perioodi kuuluvate päevade raport.

020 – CA/AMT

X2Z2

Üldine raport

1 CA/AMT

Programmeerimine

Võti keerake PGM asendisse.

NB! „-“ ei ole vaja sisestada ja proovimüük tehke alati võtme REG-asendis

ST= SUB TOTAL

CA= CA/AMT TEND

Kuupäev

1 - ST - 130516 (aasta,kuu,päev) - X - C

Kell

1 - ST - 1224 - X - C

KM 20%

3 - ST - 0125 - ST - 20 - CA - 0 - CA - 5003 - CA - ST

ja KM 9%

3 - ST - 0225 - ST - 9 - CA - 0 - CA - 5003 - CA - ST

KM väljatrüki sidumine funkts-klahvidega. Eeldusel, et PLU ja/või osakond on seotud KM'ga.

3 - ST - 000000100000 - CA - ST

3 - ST - 000000100000 - CH - ST

3 - ST - 000000100000 - CR1 - ST

3 - ST - 000000100000 - CR2 - ST

Osakonna sidumine KM

3 - ST - 0366 - ST - 01 - kõik osakonnad läbi vajutada - ST

Kui 20% siis 01, kui 9% siis 02

Tootekoodide vahemiku sidumine KM.

3 - ST - 99000004 - ST - 0366 - ST - alates PLU - CA - kuni PLU - CA - 01 - CA - ST

Kui 20% siis 01, kui 9% siis 02

Tootekoodide vahemiku sidumine osakonnaga

3 - ST - 99000004 - ST - 1166 - ST - alates PLU - CA - kuni PLU - CA - osakonna nr.
- CA - ST

Tootekoodi hind

1 - ST - koodi nr. - PLU - hind - CA - ST

Osakonna hind

1 - ST - hind - osakonna klahv - CA - ST

Casio TE-2200, 2400 kassaaparaadi kasutusjuhend

Osakonna nimi

2 - ST - nimi - 00 - osakonna klahvile -
- nimi - 00 - osakonna klahvile - ST

Tootekoodi nimi

2 - ST - tekst - 00 - PLU-otseklahv -
- tekst - 00 - PLU-otseklahv - ST

Või

2 - ST - 00 - koodi nr. - PLU - tekst - 00 - CA -
00 - koodi nr. - PLU - tekst - 00 - CA - ST

Funktsioonide tõlkimine eesti keelde

2 - ST - numbrikood - ST - tekst - 00 - CA - ST

Kood ja selle tekst

6901 - NETO

7001 - KM20% (koodidega 20%= 50.48.37.)

7301 - KM9% (kui on kasutusel, 9%= 57.37.)

7201 - NETO

1623 - VAHESUMMA

1823 - KOKKU

1923 - TAGASI

0301 - SAHTLIS RAHA

0923 - MÜÜK (asendage AINULT 4 esimest täheruumi, Ü=154.)

0123 - asendage . või \$ €'ga (€=123.)

Muud funktsioonid

2 - ST - funktsiooni tekst - 00 - FUNKTSIOONI KLAHV - ST

MAKSTI - CA

ARVE - CHK

KAARDIMAKSE - CR1

SISSEMAKSE - RC

VÄLJAMAKSE - PD (Ä=142.)

TAGASIOST - RF

PARANDUS - ERROR CORR

SAHTEL - #/NS

Töö avatud arvega - Check tracking.

Tekitame klahvid NewBalance **NB** 006, **New/Old** 093 ja **Review** 071

4 - ST - 006 - valitud klahv - 093 - valitud klahv - 071 - valitud klahv - ST

3 - ST - 10000000 - valige vasttekitatud Review(071) klahv - ST

Casio TE-2200, 2400 kassaaparaadi kasutusjuhend

Tšeki päise teksti programmeerimine

2 – ST –

0132 – ST – (1 rida) – 00 – CA

0232 – ST – (2 rida) – 00 – CA

0332 – ST – (3 rida) – 00 – CA

0432 – ST – (4 rida) – 00 – CA – ST

(tšeki koopia lubamine) 3 – ST – 0622 – ST – 0000400000 – CA – ST

LAHENDUSI TÜÜPOLUKORDADES.

Kui Sularaha või nt. CHK klahv on ekslikult „rikutud“ ja müüa ei saa, siis:

4 – ST – 013(asukoha kood) – ST – 001 (CA/AMT funkts.kood) – CA – ST ja võti tagasi REG asendisse. Seejärel tuleb taas seada klahvi nimi ja sidumine km trükkimisega tšekile.

4 – ST – 015(asukoha kood) – ST – 003 (CHK funkts.kood) – CA – ST

See juhend ei ole veel täiuslik, Tehke palun oma parandused ja andke palun nendest teada kas telefonil 6112258 või info@rtt.ee

Märksõna **TE-2200/2400 juhend.**

Muudetud 09.mail 2013