

SHARP XE-A303 kasutusjuhend

SHARP XE-A303



kasutusjuhend

Maaletooja:



RTT AS, Kadaka 36, Tallinn 10621

Tel. 6112258, 5087866

info@rtt.ee

Kaubandustehnika müük-hooldus-koolitus

SHARP XE-A303 kasutusjuhend

Võtmed

OP – kassapidaja võti

MA – manageri võti (programmeerimine, aruannete võtmine)

Võtme asendid

REG – müügi asend


OP/XZ – kassas raha/kuupäev-kell

X1/Z1 – päeva raport

X2/Z2 – perioodi raport

∞ – tagasiostu asend

PGM – programmeerimise asend



Klaviatuur

■ Klaviatuur

↑	EX
RA !	%1 /
RCPT /PO _	%2 NUMBER
∞ DC	RF SHIFT
ESC BS	⊖ SPACE

⊗	•	CL
7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		00

PLU /SUB A	DEPT # F	DEPT SHIFT K	CLK# P
20 4 B	24 8 G	28 12 L	32 16 Q
19 3 C	23 7 H	27 11 M	31 15 R
18 2 D	22 6 I	26 10 N	30 14 S
17 1 E	21 5 J	25 9 O	29 13 T

AMT U	AUTO X
CR2 V	VAT Y
CR1 W	CH Z
#/TM/ST	
TL/NS	

↑ - Paberisöödu klahv

RA – sissemaks

RCPT/PO – tšekkki printimine, väljamaks

∞ - vea parandus

ESC – Väljumis klahv

%1,%2 – protsendi klahv

RF – tagasiostu klahv

- allahindluse klahv

X – korrutamis klahv

• – Komakohtade klahv

CL – Kustutamise klahv

00 – 0 – 9 Numbrid

PLU/SUB – tootekoodide klahv

DEPT/# - Tooterühma koodi sisestamise klahv

CLK# - Müüja koodi sisestamine

AMT – summa nupp

AUTO – Auto klahv

VAT – käibemaks
CR1,CR2 – Pangakaardiga müük
CH – tšekkiga müük
#/TM/ST – vahesumma klahv
TL/NS – Müügi lõpp/kassasahtli avamine

Müük

Osakondadest müük

1. Sisestage summa, kroonid ja sendid kujul 10000 (100.00) või 2555 (25.55)
2. Valige osakond. Klahvid 1 kuni 16 kui on vaja valida grupid 17 kuni 32 siis enne grupiklahvile vajutamist vajutage klahv **DPT SHIFT**
3. Müük on fikseeritud

Nii sisestage kõik kaubad mida klient ostab.

Kui asjad on kõik sisestatud, vajutage klahvile **#/TM/ST** (vahesumma), kassa näitab summat mida klient peab tasuma.

Sisestage summa, mida klient Teile annab, kujul 50000 (500.00) ja vajutage klahvile **TL/NS** (Kokku), trükitakse tšekk ja tehakse lahti sahtel ning kassa tablool näete summat, mis tuleb anda tagasi kliendile. Juhul kui klient maksab pangakaardiga, vajutage tšeki lõpetamiseks **CR1**, kui maksab kinkekaardiga, arvega siis lõpetage tšekk **CH1** klahviga.

Kui on vaja müüja ühte asja mitu tükki, siis müügi fikseerimine toimub nii:

1. Sisestage kogus
2. Vajutage **X** klahv
3. sisestage ühe tüki maksumus
4. valige osakond

Tootekoodide müük (kassa peab olema eelnevalt programmeeritud)

1. Sisestage toote kood (1 kuni 1200) ja vajutage **PLU** klahvile
2. Müük on fikseeritud

Parandused, tagasiost.

Kui summa on sisestatud valesti või kogus (kauba grupp ei ole veel valitud), siis parandatakse klahviga **CL** või **ESC**.

Kui on sisestatud summa ja valitud ka osakond, siis parandatakse klahviga **∞**

SHARP XE-A303 kasutusjuhend

Saab ka parandada kogu tšekki, kui on vajutatud klahvi TM/ST, selleks vajutage **∞** Kogu tšekk kustutatakse.

Kui tšekk on lõpetatud klahviga TL/NS, siis tuleb teha tagasiost:

1. valige summa või toote kood
2. vajutage klahvile **RF**
3. Valige osakond või klahv PLU

Summa mis ilmub ekraanile tuleb miinusmärgiga
Juhul kui on vaja mitu asja tagasi osta, siis tehke iga kaubaga selline toiming. Kui on kõik kaubad on sisestatud vajutage **#/TM/ST** ja **TL/NS**.

Allahindlus (% või – klahvidega)

Allahindlus saab teha üksiku toote pealt ja kogu tšekilt.

Kui soovite allahindlust tootelt, siis tehke nii:

1. sisetage summa või tootekood
2. sisetage osakond
3. sisetage protsendi number (1 kuni 99 vastaval allahindlusele)
4. vajutage klahvile **%1**
5. kassa arvutab välja allahindluse

Kui soovite allahindlust tervelt tšekilt, siis toimige nii:

1. Sisestage kõik kaubad ja vajutage **#/TM/ST**
2. sisetage protsendi number (1 kuni 99 vastaval allahindlusele)
3. vajutage klahvile **%2**
4. kassa arvutab välja allahindluse

Kui allahindlus on rahaline, siis protsendi asemel valige summa ja vajutage – klahv.

Sissemaks, Väljamaks

Sissemaks

1. sisestage summa, mida soovite kassasahtlisse lisada
2. vajutage **RA**

Väljamaks

1. sisestage summa, mida soovite kassasahtlist võtta
2. vajutage **PO**

Printeri sisse- ja välja lülitamine

Keerake võti OP/XZ asendisse ja vajutage klahvile **RCPT**, kassapidaja ekraanile ilmub vasakus alumises nurgas miinus märk mis tähendab, et hetkel printer on väljalülitatud. Keerake võti tagasi REG'i peale ja jätkate tööd.

Juhul kui müük on toimunud ja printer oli välja lülitatud, on võimalik trükkida välja viimane tšekkk, vajutades klahvile **RCPT**

Printeri sisse lülitamine toimub sama moodi nagu välja lülitamine.

EX – klahv (valuuta klahv)

Selle klahvi alla on võimalik programmeerida valuuta kurss. Naiteks €
1 €= 15,6466 EEK

Programmerimine:

Keerake võti **MA PGM** asendisse. Valige numbrilise klaviatuuril **15.6466** ja vajutage klahv **EX** ja **TL/NS**. Kurss on programeeritud.

Nüüd, kui klient teeb ostu ja soovib maksta EEK siis peale vahesumma klahvi **#/TM/ST** vajutage klahv **EX** ekraanili ilmub summa valuutas. Sisestage summa mida klient annab teile ja vajutage **TL/NS**. Ekraanil ilmub summa, mida peate andma tagasi. (see summa on põhi valuutas ehk €)

Kui soovite, et kassa alati trükiks tšeki peale ka EEK, siis tuleb teha lisa programmeering.

MA võti keerake **PGM**.

Vajutage **#TM/ST** → **8** → **x** → **1000** → **#TM/ST** → **TL/NS**

Keerake võti **REG**.

Aruanded

- X1 – päeva aruanne, ainult lugemine
- Z1 – päeva aruanne lugemine ja kustutamine
- X2 – perioodi aruanne, ainult lugemine
- Z2 – perioodi aruanne, lugemine ja kustutamine

Põhi aruanne

Võti **MA** keerake **X1/Z1**

X1 – vajutage **TL/NS**

Z1 – vajutage . **TL/NS** (punkt ja TL/NS)

Z1		Reziimi pealkiri*1
	Z1 0001	Kustutamise lugeja
GT1	*00000001308.72	Neto summa (GT2-GT3)
GT2	*00000001423.50	Grand totaal + müügil
GT3	-00000000114.78	Grand totaal - müügil
TR	*00000000089.85	Grand totaal treening reziimis
* DEPT *		
DO1	51 Q	Tooterühm
DEPT.01	*417.59	Müükide kogus
DO2	7 Q	Müükide summa
DEPT.02	*146.96	
DO4	1 Q	
DEPT.04	*12.30	
DO5	4 Q	
DEPT.05	*5.60	

DEPT.35	-1.00	
D50	6 Q	
DEPT.50	*90.00	
*DEPT TL	152 Q	"+" tooter. lugeja ja summa
	*1334.44	

DO3	5 Q	
DEPT.03	-25.79	
DEPT(-)	5 Q	"-" tooter. lugeja ja summa
	-25.79	

*TRANS. *		
(-)	1 Q	Vahes. ⊖ lugeja ja summa
	-1.00	
%1	1 Q	Vahesumma protsent 1 lugeja ja summa
	-1.13	
%2	1 Q	
	*2.20	
NET1	*1308.72	Neto kogus *3

TAX1 ST	*175.03	Maksustatav 1 summa
VAT 1	*26.07	VAT 1 summa
TAX2 ST	*175.03	
VAT 2	*15.91	
TAX3 ST	*175.03	
VAT 3	*8.33	
TAX4 ST	*175.03	
VAT 4	*12.21	
TTL TAX	*62.52	Maksu summa
NET	*1246.20	Neto ilma maksuta *4

(-)	1 Q	Toote lugeja ja summa
	-0.75	
%1	1 Q	Toote protsent 1 lugeja ja summa
	-0.60	
%2	1 Q	
	*0.75	
REFUND	6 Q	Tagasiostu lugeja ja summa
	*24.70	
⊖	13 Q	REG-reziimi kustutuste lugeja ja summa
	*57.56	
⊖ MODE	1 Q	Kustutamise reziimi lugeja ja summa
	*3.25	
MGR ⊖	1 Q	Mänedzeri toodete kustutaja lugeja ja summa
	*3.25	
SBTL ⊖	1 Q	Vahesumma kustutamise lugeja ja summa
	*60.90	

NO SALE	2 Q	Mittemüükide lugeja
***RA	2 Q	Vastuvõetud arvete lugeja ja summa
	*96.00	
***PO	3 Q	Välja makstud summade lugeja ja summa
	*69.00	

GUEST	52 Q	Kliendi lugeja
PAID TL	*1308.72	Kokku makstud
AVE.	*25.17	Keskmine kliendi poolt makstud summa

CASH	41 Q	Raha lugeja ja summa
	*815.42	
CHECK	3 Q	Tsekkide and total
	*33.15	
CREDIT1	2 Q	Krediidi müüdüd kordade arv ja summa
	*72.50	
CREDIT2	2 Q	
	*80.00	
EXCH1	2 Q	Valuuta vahetuse kordade arv ja summa (progr.)
	€300.00	
DOM. CUR1	*153.38	Kohalik valuuta
EXCH2	1 Q	Valuuta vahetuse kordade arv ja summa (käitsi)
	100.00	
DOM. CUR2	*78.42	
EX1 CHK	2 Q	Valuutavahetuse tsekkide kordade arv ja summa (progr.)
	€100.00	
DOM. CUR1	*51.11	
EX1 CR	1 Q	Valuutavahetuse krediit (programmeeritud)
	€107.57	
DOM. CUR1	*55.00	

***CID	*812.16	Raha kassas
*CH ID	*33.15	Tsekkid kassas
CA/CH ID	*845.31	Raha + tsekkid kassas
CHK/CG	*6.96	Tsekkide summa muutmine

SHARP XE-A303 kasutusjuhend

Tootekoodide aruanne (PLU)

Võti **MA** keerake **X1/Z1**

X1 – vajutage **PLU**

Z1 – vajutage **. PLU** (punkt ja PLU)

X1		0001-0015		Reziimi pealkiri*
* PLU *				Raporti pealkiri
PLU kood	PLU	Q		Ulatuse summa
P0001		19	Q	} Müükide kvantiteet ja summa
PLU. 0001			*29.83	
P0002		21	Q	
PLU. 0002			*31.50	
P0010		4	Q	
PLU. 0010			*28.60	
P0011		11	Q	
PLU. 0011			*99.30	
P0012		8	Q	
PLU. 0012			*18.88	
P0013		-7	Q	
PLU. 0013			-14.70	
P0015		1	Q	
PLU. 0015			*5.75	
***TOTAL		57	Q	
			*199.16	

Kassapidaja aruanne

Võti **MA** keerake **OP/XZ** või **X1/Z1**

X1 – vajutage **CLK#**

Z1 – vajutage **. CLK#** (punkt ja CLK#)

Individuaalne müüja raport

• Näidisraport

OPX				Reziimi pealkiri*
* CLERK *				Raporti pealkiri
O1#	DAVID			Müüja kood
GUEST	48	Q		Müüja nimi
PAID TL			*1242.62	Kliendi lugeja
AVE.			*25.89	Kokku makstud
				Keskmine
		13	Q	
			*57.56	
MODE		1	Q	
			*3.25	
MGR		1	Q	
			*3.25	
SBTL		1	Q	
			*60.90	
EXCH1		2	Q	
			€300.00	
DOM. CUR1			*153.38	
EXCH2		1	Q	
			100.00	
DOM. CUR2			*78.42	
***CID			*759.06	
*CH ID			*20.15	
CA/CH ID			*779.21	

SHARP XE-A303 kasutusjuhend

Tunniraport

Võti **MA** keerake **X1/Z1**

X1 – vajutage **#/TM/ST**

Z1 – vajutage **.#/TM/ST** (punkt ja #/TM/ST)

■ Tunniraportid

• Näidisraport

X1	_____	Reziimi pealkiri*
HOURLY	_____	Raporti pealkiri
10:00	12 Q	Klientide lugeja
	*119.98	Müügid kokku
11:00	18 Q	
	*186.89	
12:00	25 Q	
	*199.91	
13:00	7 Q	
17:00	18 Q	
	*126.69	
18:00	16 Q	
	*92.26	

*: Kui Te võtate Z1 raporti, siis prinditakse "Z1".

Põhi aruanne perioodi oma

Võti **MA** keerake **X2/Z2**

X2 – vajutage **TL/NS**

Z2 – vajutage **. TL/NS** (punkt ja TL/NS)

Programmeerimine

osakonna programmeerimine

Võti **MA** keerake **PGM**'i

1. vajutage osakonna klahvile, millist soovite programmeerida, Naiteks: **DPT1**
2. Vajutage klahvile **00**
3. Sisestage osakonna nimi ja kinnituseks vajutage **#/TM/ST**
4. Sisestage osakonna hind juhul kui on vaja ja vajutage **#/TM/ST**
5. osakonna programmeerimise lõpetamiseks vajutage klahv **TL/NS**
6. ja keerake võti **REG**'i

Tootekoodide hinna ja nimetuse programmeerimine.

Kõigepealt soovitan teha lehe peal tabel kujul:

Kood	Nimi	Hind	osakond
1	Porgand	25,00	1
2	Sibul	35,00	1
3	Piim	10,00	2
4	Leib	15,00	3

Tabelisse kandke kõik tooted, mis teie müügipunktis on olemas.


Programmeerimise jaoks võtke **MA** võti ja keerake **PGM**'i

Kõigepealt programmeeritakse kõik toodete nimetused.

1. kui võti on **PGM**'is
2. sisestage numbrilisel klaviatuuril tootekood (1 kuni 1200)
3. ja vajutage klahv **PLU/SUB**
4. vajutage numbrilisel klaviatuuril klahv **00**
5. kirjutage tekst kasutades tähti klaviatuuri peal või kasutage tabelit viimaselt lehelt.
6. Sissestage tootekoodi nimi ja vajutage **#/TM/ST**
7. Sisestage tootekoodi hind ja vajutage **#/TM/ST**
8. Sisestage osakonna number kuhu kuulub tootekood ja vajutage **#/TM/ST**
9. Sisestage tüüp kas PLU või SUB (Soovitan jätta PLU) ja vajutage **#/TM/ST** ja nii edasi kõik tootekoodid
10. kui soovitate lõpetada tootekoodide sisestamise, vajutage klahvile **TL/NS**

SHARP XE-A303 kasutusjuhend

Kassapidajate nime programmeerimine




1. **MA** võti keerake **PGM**'i
2. vajutage klahv **#/TM/ST**
3. valige numbrilisel klaviatuuril klahv **5**
4. vajutage . (punkt)
5. siis kassapidaja number 1 kuni 15
6. vajutage **x** (korrutamine)
7. kirjutage kassapidaja nimi
8. vajutage **#/TM/ST**
9. järgmise kassapidaja number
10. vajutage **x**
11. Kirjutage nimi
12. vajutage **#/TM/ST** ja nii edasi kõik kassapidajad
13. Kui soovitate lõpetada programmeerimist, siis peale **#/TM/ST** vajutage **TL/NS**

Tšeki päise programmeerimine

Võtti MA keerata PGM'i

■ Logod (max 6 rida, igal real max 24 kohta)

Iga tšeki peale võimaldab kassa printida logosid. Tehaseseadete järgi printib kassa kuuerealse logo. Te saate seda muuta vastavalt oma vajadustele:



1. Vajutage **#/TM/ST**
2. Vajutage **4** numbrilise klaviatuuril
3. vajutage . (punkt)
4. vajutage rida number 1 kuni 6 numbrilise klaviatuuril vastavalt vajadusele
5. vajutate **x**
6. Kirjutage teksti
7. vajutage **#/TM/ST**
8. Kui soovite järgmist rida trükkida siis valite järgmine number ja nii edasi
9. kui soovite lõpetada siis peale **#/TM/ST** vajutage **TL/NS**

SHARP XE-A303 kasutusjuhend

Tähtede/numbrite/sümbolite koodid

Kood	Täht/sümbol	Kood	Täht/sümbol	Kood	Täht/sümbol	Kood	Täht/sümbol	Kood	Täht/sümbol
001	á	046	.	091	Ä	136	→	193	ı
002	â	047	/	092	Ö	137	∑	194	Ġ
003	ê	048	0	093	Ü	138	∞	195	Ş
004	î	049	1	094	^	139	◀	196	Ç
005	ı	050	2	095	_	140	▶	197	ğ
006	í	051	3	096	'	141	F	198	Ƙ
007	ô	052	4	097	a	142	τ	199	ƙ
008	ó	053	5	098	b	143	↓	200	ℓ
009	û	054	6	099	c	144	ç	201	ℓ
010	ú	055	7	100	d	145	°	202	ž
011	œ	056	8	101	e	146	¿	203	Đ
012	í	057	9	102	f	147	Û	204	đ
013	ú	058	:	103	g	148	à	205	Č
014	ř	059	;	104	h	149	Æ	206	ć
015	ó	060	<	105	i	150	ø	207	€
016	Λ	061	=	106	j	151	Á	208	Ɔ
017	Ψ	062	>	107	k	152	□	209	`
018	Γ	063	?	108	l	153	é	210	ë
019	"	064	@	109	m	154	è	211	š
020	Ω	065	A	110	n	155	Pt	212	č
021	Δ	066	B	111	o	156	i	213	ž
022	Θ	067	C	112	p	157	Ñ	214	ý
023	Ξ	068	D	113	q	158	ò	215	ù
024	Π	069	E	114	r	159	£	216	ň
025	Σ	070	F	115	s	160	¥	217	˘
026	Υ	071	G	116	t	161	◦	218	˙
027	Φ	072	H	117	u	162	Γ	219	ř
028	Ú	073	I	118	v	163	J	224	*
029	Ú	074	J	119	w	164	˘	225	§
030	Ö	075	K	120	x	165	˙	226	∅
031	Ó	076	L	121	y	177	Á	227	ˆ
032	(tühik)	077	M	122	z	178	Í	228	↑
033	!	078	N	123	{	180	Ā	229]
034	"	079	O	124		181	ā	230	[
035	#	080	P	125	}	182	Ē	231	"
036	\$	081	Q	126	ß	183	ē	232	ä
037	%	082	R	127	¢	184	ī	233	ö
038	&	083	S	128	!!	185	ī	234	ü
039	'	084	T	129	₁	186	ū	235	æ
040	(085	U	130	₂	187	ū	236	á
041)	086	V	131	₃	188	Ň	237	É
042	*	087	W	132	₄	189	ñ	238	ň
043	+	088	X	133	1/2	190	Č	253	*(DC)
044	,	089	Y	134	Fₜ	191	Š		
045	-	090	Z	135	←	192	Ç		

Kasutage tabelit nii:

Valige kolmekohaline kood numbrilisel klaviatuuril ja kinnitage see kahe nulliga.

Näiteks: SHARP

083 – 00, 072 – 00, 065 – 00, 080 – 00, 082 – 00.

muudetud 02. aprill 2013