

CASIO TE-2200 ja TE-2400 algprogrammeerimine.

Võti keerake PGM asendisse.

NB! „-“ ei ole vaja sisestada ja proovimüük tehke alati võtme REG-asendis

Kuupäev

1 – SUBT. – 051208 (aasta,kuu,päev) – X – C

Kell

1 – SUBT. – 1224 – X – C

KM20%

3 – SUBT – 0125 – SUBT – 20 – CA/AMT – 0 – CA/AMT – 5003 – CA/AMT
– SUBT

Tootekoodi sidumine KM. (vahemik)

3 – SUBT – 99000004 – SUBT – 0366 – SUBT – start PLU – CA/AMT –
lõpp PLU – CA/AMT – 01 – CA/AMT – SUBT
Kui 20% siis 01

Kaubagrupi sidumine KM

3 – SUBT – 0366 – SUBT – 01 – kõik kaubagrupid läbi vajutada – SUBT
Kui 20% siis 01

KM trükk tsekile

3 – SUBT – 000000100000 – CA/AMT – SUBT
3 – SUBT – 000000100000 – CH – SUBT
3 – SUBT – 000000100000 – CR1 – SUBT
3 – SUBT – 000000100000 – CR2 – SUBT

Kaubagrupi nime programmeerimine

2 – SUBT – nimi – 00 – kaubagrupi klahvile

Tootekoodi nimi

2 – SUBT – tekst – 00 – PLU-otseklahv –
– tekst – 00 – PLU-otseklahv – SUBT

Või

2 – SUBT – koodi nr. – PLU – tekst – 00 – CA/AMT –
– koodi nr. – PLU – tekst – 00 – CA/AMT – SUBT

Tootekoodi hind

1 – SUBT – koodi nr. – PLU – hind – CA/AMT – SUBT

Tootekoodi sidumine kaubagrupiga (vahemik)

3 – SUBT – 99000004 – SUBT – 1166 – SUBT – start PLU – CA/AMT –
lõpp PLU – CA/AMT – kaubagrupi nr. – CA/AMT – SUBT

Funktsioonide tõlkimine eesti keelde

2 – SUBT – numbrikood – SUBT – tekst – 00 – CA/AMT – SUBT

Kood ja selle tekst

6901 – NETO

7001 – KM20%

7201 – NETO

1623 – VAHESUMMA

1823 – KOKKU

1923 – TAGASI

Muud funktsioonid

2 – SUBT – funktsiooni tekst – 00 – FUNKTSIOONI KLAHV – SUBT

Funktsioon ja selle klahv

MAKSTI – CA/AMT

ARVE – CHK

KAARDIMAKSE – CR1

SISSEMAKSE – RC

VÄLJAMAKSE – PD

TAGASIOST – RF

PARANDUS – ERROR CORR

SAHTEL - #/NS

LAHENDUSI TÜÜPOLUKORDADES.

Kui Sularaha klahv on ekslikult „rikutud“, siis:

4 – SUBT – 013 – SUBT – 001 – CA/AMT – SUBT ja võti tagasi REG asendisse.