

XE-A113

Kassa esmane seadistamine

Juhte seina, aparaat teeb 3 piiksu ,võti PGM-i ja siis tuleb paigaldada 3tk. patareid ja paber.

1.Käibemaksu sisestamine

#TM/ST 9 X 1 X 20 #TM/ST **TL/NS**

2.Kellaaeg, neli numbrit, võti endiselt PGM asendis

1100 #TM/ST

3.Kuupäev: Päev –kuu- aasta.

08052009 #TM/ST

4.Logo programmeerimine - kuus rida tseki päises.

#TM/ST 11 X 3 #TM/ST **TL/NS**

5.Funktsioonide programmeerimine.Juhend lk 50-51 Tähestik lk.44

NÄIDE: #TM/ST 3 . 9 X SÕNA #TM/ST

Ja nyd alustame programmeerimist .:)

#TM/ST 3 . 9 X KM 050 00 048 00 037 00 #TM/ST

13 X NETO #TM/ST 15 X TAGASIOST #TM/ST 16 X PARANDUS #TM/ST 20 X SAHTEL #TM/ST 21 X SISSEMAKS #TM/ST

22 X VÄ (091 00) LJAMAKS #TM/ST 23 X SULARAHA #TM/ST 24 X TSEKK #TM/ST 26 X KAARDIMAKSE #TM/ST

44 X NETO #TM/ST 48 X VAHESUMMA #TM/ST 50 X KOKKU #TM/ST 51 X TAGASI #TM/ST 52 X KOGUS #TM/ST **TL/NS**

Euro programmeerimine: võti X2/Z2 asendisse 8 00 . x 3 **TL/NS** võti tagasi REG asendisse.

Võti REG asendisse ja proovimüük.