

XEA 101 KASUTUSJUHEND

Kassaaparaat on mõeldud väikese töökoormusega kauplustele. Töötab ühekordse kassalindiga 57 mm. Tindirull IR 41.

1. Töö alustamine.

1. lükake nupp asendisse REG, ekraanile ilmub L
 2. asetage 3 patareid printeri kaane all olevasse pesasse, ekraanilt peab kustuma L
 3. lükake nupp asendisse Z/PGM
 4. sisestage kellaeg 1 2 3 0 → #ST
 5. sisestage kuupäev 2 0 1 1 0 2 → #ST → #ST
 6. sisestage käibemaksu liik 8 → #ST → 1 → #ST → #ST
 7. sisestage käibemaks 9 → #ST → 1 → X/TM → 1 8 0 0 0 0 → #ST → #ST
- Kui Teil on kasutusel rohkem käibemakse siis konsulteerige AS RTT -ga

2. Kassaaparaadiga müük (tooterühma).

Kassaaparaadil tooterühma klahvidel on kaks numbrit näit. 1 ja 5 siis tähendab, et sellel klahvil on kaks tooterühma. Tooterühm nr.1 töötab otse vajutamisel aga kui me soovime kasutada tooterühma nr.5 siis tuleb vajutada ette klahv SHIFT.

Sularaha müük lõpetatakse TL/AT/NS

Mittesularahas müük, näit. Kaardi makse puhul lõpetatakse müük CR klahviga.

Näide.

Müüme 5 kr. maksva kauba tooterühma 1 ja 10 kr. maksva kauba tooterühma 3.

Vajutame vahesumma nuppu [#ST] ekraanile peab ilmuma vahesumma 15,00 kr. Ning lõpetame müügi [TL/AT/NS].

5 0 0 → [1] → 1 0 0 0 → [3] → #ST → TL/AT/NS

Sama näite põhjal saab arvutada kliendile tagasi antava raha summat. Siis tuleb meil peale vahesumma [#ST] klahvi vajutamist ekraanile vahesumma 15,00 kr - sisesta kliendi poolt antav summa näiteks 50 kr.

Seejärel lõpetame müügi [TL/AT/NS). Ekraanile peab ilmuma tagasiantav rahasumma 35,00 kr.

5 0 0 → [1] → 1 0 0 0 → [3] → #ST → 5 0 0 0 TL/AT/NS

Kui Te müüte mittesularahas, siis tuleks müük lõpetada CR klahviga.

AS RTT
Punane 42 Tallinn 13619
Tel 6112792/ 791
www.rtt.ee

Ekraanil esinevad sümbolid liiliti reg.asendis:

- F- müük on lõpetatud ilmub koos lõppnöögi summaga.
- O – vahesumma tähis ilmub alati koos vahesummaga.
- C – tagasi antava raha sümbol ilmub koos tagasi antava raha summaga.

Müües ühte toodet mitu tükki tuleb enne kauba hinda sisestada kogus, näit. müüme 5 toodet hinnaga 15 kr. tooterühma 2.

[5] → [X/TM] → 1 5 0 0 → [#ST] → [TL/AT/NS]

Teine võimalus on ,et vajutame tooterühma 2 klahvi nii palju, kui palju on tooteid:

1 5 0 0 → [2] → [2] → [2] → [2] → [2] → [#ST] → [TL/AT/NS]

3.Vigade parandus.

Kui me sisestasime numברי klaviatuurilt midagi valesti siis saab abi klahvist CL või ESC.

Kui me sisetasime vale hinna tooterühma siis peab kasutama klahvi [~].

Otsene vigade parandus.

Näit. müüme 15 kr. tooterühma 1 mis on vale müük, parandame seda klahviga [~] ning sisestame õige summa 20 kr ja tooterühma 3

1 5 0 0 → [1] → [~] → 2 0 0 0 → [3] → [#ST] → [TL/AT/NS]

Hilisem vigade parandus.

Näit. müüme 10 kr. tooterühma 1, 20 kr. tooterühma 2 ja 30 kr. tooterühma 3.
Parandada tuleb 10 kr tooterühmast 1.

1 0 0 0 → [1] → 2 0 0 0 → [2] → 3 0 0 0 → [3] → 1 0 0 0 → [~] → [1] → [#ST] → [TL/AT/NS]

Tagastus.

Keerake nupp või võti asendisse [~] ja sisestage tavalises müümise järjekorras need kaubad mida Te soovite tagastada. Näit. 10 kr. maksev kaup tooterühmast 2.
Ning lükake lüliti tagasi asendisse REG.

1 0 0 0 → [1] → [#ST] → [TL/AT/NS]

4. Allahindlus või juurdehindlus %

Teil on kasutada 2 moodust allahindluseks. Fikseeritud ja vabalt valitud allahindlus.

Fikseeritud allahindluse puhul on Teil % klahvi alla programmeeritud mingi allahindluse väärtus. (programmeerimist vaata programmeerimise peatükist).

Näit. Müüme 10 kr. kauba tooterühma 2 ning teeme sellele fikseeritud allahindluse 15%, mis on juba eelnevalt programmeeritud klahvi % alla.

1 0 0 0 → [2] → [%] → [#ST] → [TL/AT/NS]

Vabalt valitud allahindluse puhul saame ise valida allahindluse väärtuse numbriklahvide abil.

Näit. Müüme 10 kr kauba tooterühma 2 ning teeme sellele allhindluse 5%.

1 0 0 0 → [2] → 5 0 0 → [%] → [#ST] → [TL/AT/NS]

Allahindlus kogu tšekile – peale vahesumma #/ST klahvi kasutamist.

Näit. müüme 10kr. kauba tooterühma 2 ja 50 kr. kauba tooterühma 3 ning teeme kogu tšekile peale vahesummat #ST allahindluse 5% (vabalt valitud allhindluse).

1 0 0 0 → [2] → 5 0 0 0 → [3] → [#ST] → 5 0 0 → [%] → [TL/AT/NS]

4. Tehingud sularahaga.

1. Kassasahkli avamine. – kasutage klahvi TL/AT/NS

2. Kassasse sularaha lisamine (vahetusraha).

Näit. paneme kassasse 100 kr vahetusraha.

1 0 0 0 0 → [VAT/RA]

3. Kassast sularaha väljavõtmine.

Näit. võtame kassast 100 kr sularaha.

1 0 0 0 0 → [PO]

5. Raportid.

X raport on lugemise raport, mis säilitab kõik müügi andmed kassas.

Lükake lüliti asendisse X/F ja vajutage klahvile TL/AT/NS

Z raport on päeva lõpetamise raport, mis nullib peale selle väljavõtmist kogu päeva müügi, välja arvatud GT, koguneva summa tšeki päises.

Lükake lüliti asendisse Z/PGM ja vajutage TL/AT/NS

F raport (kiirraport) on kiire raport, mida on võimalik kiiresti kuvada kassaekraanile, kui Teid huvitab palju on sularaha kassas või siis hetke müügi seis.

Lükake lüliti asendisse X/F ja vajutades #ST –saate müügisumma
vajutades CR –saate sularaha summa sahtlis
vajutades tooterühma klahvi – saate tooterühma
müügisumma

4. Tsheki järjekorranumbri programmeerimine.

Max 4 kohaline nr. → X/TM → #/ST → #/ST

5. Salakoodi programmeerimine [~] ja Z/PGM võtme või nupu asenditele.

Max 4 kohaline kood → X/TM → TL/AT/NS → #/ST

6. Kassaaparaadi parameetrite programmeerimine.

1 → #/ST → A B C D E F G H → #/ST → #/ST

A	Kuupäeva trükk	Kuu/Päev/Aasta	0
		Päev/Kuu/Aasta	1
		Aast/Kuu/Päev	2
B	Kellaaja arvestus	12 h	0
		24 h	1
		0-3	2
C	Komakohta arvestus		0
D	Tsheki nr. tühistus peale Z raportit	Ei	1
		Jah	0
E	Tagastatava raha sisestamine kohustuslik TL/AT/NS, CH funktsioonidel	Ei	0
		Jah	1
F	Vahe summa #/ST kasutamine kohustuslik	Ei	1
		Jah	0
C	Limiiit CR, CH, VAT/RA, PO funktsioonidele.	0-8	8
H	Ümardus	Ei	0
		Ülesse	1
		Alla	2

AS RTT
 Punane 42 Tallinn 13619
 Tel 6112792/ 791
www.rtt.ee

6. Programmeerimine.

1. Tooterühma programmeerimine.

A B C D E F G → [X/TM] → (SHIFT→) [Tooterühm klahv] → [# /ST]

Kasuta SHIFT klahvi juhul, kui sa programmeerid tooterühmasid 5-8.

		Valik	Sisesta
A	Tooterühm + või -	+	0
		-	1
B	Normaalne müük	Norm	0
	Üksik müük	Üksik	1
C	Käibemaksu tüüp 4	Ei	0
		Jah	1
D	Käibemaksu tüüp 3	Ei	0
		Jah	1
E	Käibemaksu tüüp 2	Ei	0
		Jah	1
F	Käibemaksu tüüp 1	Ei	0
		Jah	1
G	Tooterühma liimit 0-7	0-7	Standartis 7

2. Tooterühmale fikseeritud hinna programmeerimine. (asend X/PGM)

Näit. Programmeerime tooterühmale 1 väärtuseks 10 kr.

1 0 0 0 → [Tooterühma klahv 1] → [# /ST]

Kasuta SHIFT klahvi juhul, kui sa programmeerid tooterühmasid 5-8.

3. % klahvi + või - väärtuse programmeerimine.

1 või 0 → [X/TM] → [%] → [# /ST]

1 on allahindlus (-)

0 on juurdehindlus (+)

AS RTT
Punane 42 Tallinn 13619
Tel 6112792/ 791
www.rtl.ee

7. Printimis formaadi programmeerimine.

2 → #/ST → A B C D E F G H → #/ST → #/ST

A	EURO sümbol	Ei Jah	0 1
B	Tshekki trükkimine REG asendis kontroll. poolile või kliendile tshekina.	Välja Poolile	0 1
C	Printimise formaat	Kontrollint Tshekk	0 1
D	Kuupäeva trükk	Jah Ei	0 1
E	Kellaja trükk	Jah Ei	0 1
F	Tseki numbri trükk	Jah Ei	0 1
G	Käibemaksu vahesumma trükk	Jah Ei	0 1
H	Vahesumma trükk kui vajutad #/STklahvi	Jah Ei	0 1

AS RTT
 Punane 42 Tallinn 13619
 Tel 6112792/ 791
www.rtt.ee